СТОЛИК СО СКОЛЬЗЯЩИМ УПОРОМ АСП 2.0 АРТ



Этикетка АВЕ 106.000.000 ЭТ

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО"
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург. Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1.
Тел.: +7 343 311 11 21 (внутр. 2183)
Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область, город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4
Бесплатный звонок по РФ: 8 800 700 12 20
Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ 8 800 700 11 02
Сайт: www.averon.ru E-mail: smt@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Исправления не допускаются

АСП 2.0 АРТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для **АСП 2.0 АРТ** (далее - **АСП**) - столик со скользящим локтевым упором и магнитными держателями печатных плат. **АСП** предназначен для облегчения ручной установки SMD-компонентов. Возможность фиксации питателей АПЛ 1.0/1.1 основанием **АСП**.

1.2 Особенности и назначение:

- для облегчения ручной установки SMD-компонентов;
- для двустороннего SMT монтажа плат размером до 380×400 мм, со скользящим локтевым упором;
- макс. высота элементов на нижней стороне платы – 10 мм, на верхней стороне платы – 10 мм;
- компактное исполнение, возможность крепления ленточных питателей;
- симметричная конструкция стола позволяет устанавливать компоненты как правой, так и левой рукой.

1.3 Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха ..... 10-35 ºС
- относительная влажность воздуха при 25ºС, не более ..... 80 %

1.4 Основные технические характеристики

- размер рабочего поля ..... 380×400 мм
- габариты ..... 430×450×60 мм
- масса, не более.....7,3 кг

1.5 Комплектность

АСП 2.0 АРТ

Этикетка АВЕ 106.000.000 ЭТ

☒ **- поставка по дополнительной заявке**

ЛЮКС 2.0 НЬЮ - мобильный светодиодный светильник с гибким кронштейном и магнитной фиксацией для локального освещения рабочей зоны

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Разместите **АСП** на ровной горизонтальной поверхности для устойчивого положения скользящего упора **(1)**.

Сдвиньте скользящий упор.

Разместите печатные платы между держателями **(2)**.

! Не допускайте рывки и перекосы !

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае загрязнения снимите платы и протрите поверхности **АСП** влажной мягкой тканью с использованием, при необходимости, бытовых моющих средств. Перед дальнейшей работой узлы **АСП** просушите.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.